



TECMES

Inteligencia Ambiental

AS312

EMPALME MECÁNICO
REV. 00

MANUAL DEL USUARIO

Tecmes Instrumentos Especiales SRL

www.tecmes.com

Industria Argentina

Indice

Descripción	3
Instrucciones de armado	3
Part List	4
Especificaciones Tecnicas	4
Garantía del Producto	4

Empalme Mecánico – AS312

Descripción

Este accesorio es un componente opcional y se utiliza para la prolongación del cable de salida de un sensor en caso de ser necesario.

El empalme es estanco, lo que le permite operar bajo agua.


Posee una plaqueta eléctrica en su interior con protecciones contra descargas.



Instrucciones de Armado

Se detalla a continuación el procedimiento a llevar a cabo para su conexión:

Pelar la vaina exterior del cable 25-30mm y luego los cables internos 5-7mm. El capilar debe tener un largo aproximado de 25mm.




Ensamblar orings, bujes y tuerca de un extremo del cable.

Conectar los cables de dicho extremo según el grafico “esquema electrico” referenciando según la marca indicada.

Tirar del cable (con cuidado) e insertar la placa dentro de la capsula. Colocar la espiga.

Repetir lo mismo para el otro extremo de la capsula

Colocar la manguera de goma que comunica ambos capilares.




Colocar la espiga.

Ajustar las tuercas de ambos extremos.



Esquema eléctrico



Part List

- 1-Cuerpo central
- 1- Plaqueta
- 2- Extremos
- 2- Tuercas
- 2- Bujes de 5mm
- 2- Bujes de 10mm
- 4- Orings 203
- 2- Orings 115
- 2- Espinas
- 1- Manguera capilar

Especificaciones Técnicas

Dimensiones: largo: 163mm diametro: 25.4mm
Peso: 300 gr.

GARANTIA DEL PRODUCTO

Tecmes garantiza este producto por el término de 1 (un) año, salvo expresa modificación en las condiciones comerciales aceptadas por el Cliente, desde su fecha de venta, sujeto a las siguientes condiciones:

- ❖ El producto está garantizado contra defectos en los materiales y mano de obra empleados en su fabricación.
- ❖ En caso de ser aplicable la garantía, quedará a criterio de Tecmes la reparación o reemplazo del producto ó cualquiera de sus partes componentes.
- ❖ Las tareas que correspondan a la ejecución de la garantía, se realizarán en la planta de Tecmes.
- ❖ Tecmes no será responsable por los gastos de desmontaje, transporte ó reinstalación del producto.
- ❖ La garantía de Tecmes solo abarca los defectos originados como consecuencia del uso normal del producto, la misma no será aplicable en los siguientes casos:
 - Uso indebido del producto
 - Mala operación o Incumplimiento de las especificaciones técnicas de conexionado
 - Modificación o apertura del producto por personal no autorizado
 - Daños por vandalismo, robo, hurto, incendio, inundación, descargas atmosféricas, sobrecargas eléctricas, desastres naturales.
- ❖ El Cliente deberá presentar indefectiblemente el comprobante de compra para la aplicación de la presente garantía.

TECMES INSTRUMENTOS ESPECIALES S.R.L.

Av. Belgrano 1380 (C1093AAO)
TEL: 5272-5104 FAX: 4382-7206
C.A.B.A. República Argentina

www.tecmes.com serviciotecnico@tecmes.com