

UNIDAD DE ADQUISICION Y REGISTRO TS2631

INSTALACIÓN DE DRIVERS

Rev.01

Tecmes Instrumentos Especiales SRL

www.tecmes.com



1º. Reiniciar la PC manteniendo presionada la tecla "shift" del teclado.



2º. Cuando aparezca el cuadro *Elegir una opción*, Ir a "solucionar problemas – Opciones Avanzadas – Configuración de inicio".

Saliry continuar of	on Windows 11	łĭ	Solucionar prol Restablece el equipo o co opciones avanzadas	olemas risulta las	
Usar un dis Usar una unidad U o DVD de recuper	DOSITIVO ISB, conexión de red ación de Windows	Ċ	Apagar el equi	ро	
Usar otro s operativo Continuar con otra Windows	iÎstema a versión înstalada de				



Q.	Restablecer este equipo Permite elegir si prefieres mantener o quitar los archivos personales y, despuès, volver a instalar Windows.	
¥Ξ	Opciones avanzadas	





3º. En la ventana *Configuración de Inicio*, oprimir el boton **Reiniciar**.



Al reiniciar se mostrara la siguiente ventana:

Configuración de inicio
Presione un número para elegir entre estas opciones:
Use las teclas de número o las de función F1-F9.
1) Habilitar depuración
2) Habilitar el registro de arranque
3) Habilitar vídeo de baja resolución
4) Habilitar modo seguro
5) Habilitar modo seguro con funciones de red
6) Habilitar modo seguro con símbolo del sistema
7) Deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados
8) Deshabilitar protección antimalware de inicio temprano
9) Deshabilitar reinicio automático tras error
Presione F10 para ver más opciones
Presione Entrar para volver al sistema operativo



En la cual se debera seleccionar "*Desabilitar el uso obligatorio de controladores firmados*", oprimendo **F7** del teclado.

Al oprimir *F7*, seguira cargando el sistema operativo.

4º. Al termiar la carga del sistema, ir a la carpeta donde se encuentra el instalardor del software del equipo e instalar el archivo *"Freescale CDC_driver_x86_x64.inf",* haciéndole clic derecho y ejecutándolo como administrador.

View							
PC ⇒	Nuevo vol (T:) > Descargas > Software TS	2631 > TS2621TR > Instal	ador				
^	Name	Date modified	Туре	Size			
	🛃 AdminTS2621.msi	8/5/2008 2:31 PM	Windows Installer	10,678 KB			
	📓 Freescale CDC_driver_x86_x64.inf	10/26/2012 4:50 AM	Setup Information	2 KB			

Al comenzar la instalación aparecerá una ventana similar a la siguiente, hacer clic en instalar de todos modos.

